


# Hoe vervang ik mijn filter ?

## Comment puis-je remplacer mon filtre?

- 1** Draai de hoofdkraan dicht  
fermer le robinet principal



Kraan of purgeerkraantje  
Robinet ou petit robinet purgeur

- 2** Plaats een emmer onder de purgeerkraan of dichtstbijzijnde koud water kraan en draai deze open om de druk van de leidingen te laten

Placer un seau sous le robinet purgeur ou ouvrez le robinet d'eau froide le plus proche, ouvrez le robinet afin de lâcher la pression sur votre installation

- 3** Plaats een emmer onder de filter en schuif de bijgeleverde pvc sleutel via onderkant over de filter, draai de sleutel tegen de klok richting om de filter los te maken

Placer un seau sous le filtre et faites glisser la clé pvc via le bas du filtre, tournez la clé à contre sens pour desserrer le filtre

- 4** Vervang het vuile filterpatroon en draai met de pvc sleutel de filter terug goed aan, indien de filter lekt na het open draaien van de hoofdkraan is het aangeraden om eerst terug de druk van de installatie te laten alvorens de filter aan te trekken

Remplacez la cartouche et serrez bien le filtre avec la clé, si vous constatez une fuite d'eau après avoir ouvert la vanne principale il est préférable de relâcher la pression d'eau sur votre installation avant d'augmenter le serrage sur le filtre

